# PRÁCTICA 4


Sistemas en Tiempo Real

Carlos Eguren Esteban carlos.egurendu.uah.es

# Tabla de contenido

1. Dia	grama de componentes de Medir1	2
	Medir1	
	Sensor	
1.3.	Calefactor	2
1.4.	Ada.Real_Time	2
1.5.	Ada.Text_Io	2
2. Tab	la de variables	=

# 1. Diagrama de componentes de Medir1



#### 1.1. Medir1

- Es el procedimiento principal que ejecuta la medición de los parámetros
- Coordina las lecturas de temperatura y las escrituras de potencia en el horno.
- Depende de otros módulos (Sensor, Calefactor, Ada.Real\_Time, Ada.Text\_Io).

#### 1.2. Sensor

- Responsabilidad: Permite leer la temperatura del horno.
- Interacción con Medir1:
  - Medir1 usa Leer(Te) y Leer(T) para obtener temperaturas.

#### 1.3. Calefactor

- Responsabilidad: Controla la potencia aplicada al horno.
- Interacción con Medir1:
  - o Medir1 usa Escribir(P) para modificar la potencia del horno.

## 1.4. Ada.Real Time

- Responsabilidad: Proporciona funciones de manejo de tiempo en sistemas en tiempo real.
- Interacción con Medir1:
  - Start\_Time := Clock; y End\_Time := Clock; para medir L.
  - o To\_Duration(L) para imprimir L en segundos.

### 1.5. Ada.Text\_lo

- Responsabilidad: Imprimir los resultados de las mediciones en la terminal.
- Interacción con Medir1:
  - Put\_Line("Temperatura ambiente (Te): " & Float'Image(Te));
  - Put\_Line("Retardo (L): " & Duration'Image(To\_Duration(L)) & " segundos");
  - Put\_Line("Coeficiente de pérdidas (Cp): " & Float'Image(Cp));

# 2. Tabla de variables

Parámetro	Valor y unidades
T <sub>e</sub>	20 [ºℂ]
L	1.6 [s]
Cp	156.067 [W/ºC]
Ct	6013.25 [J/ºC]

```
carlos@Carlos:~/Escritorio/Sistemas en Tiempo Real/P4/P4_students$ ./medir1
Temperatura ambiente (Te): 2.00000E+01
Retardo (L): 1.600037967 segundos
Coeficiente de pérdidas (Cp): 1.56067E+02
carlos@Carlos:~/Escritorio/Sistemas en Tiempo Real/P4/P4_students$ ./medir2
Temperatura ambiente (Te): 2.00000E+01
Ct: 6.01325E+03
carlos@Carlos:~/Escritorio/Sistemas en Tiempo Real/P4/P4_students$ []
```